




# Changer le Filtre d'habitacle sur Citroën DS4

Changement du filtre habitacle sur une DS4

Rédigé par: thibault jarrige



## INTRODUCTION

Ce tutorial est réalisé sur Citroën DS4 2.0 Hdi 163



### OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)



### PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

## Étape 1 — Changer le Filtre d'habitacle sur Citroën DS4



- Ouvrir le capot avec la commande coté conducteur

## Étape 2



- Déverrouiller le capot en levant le levier sur la droite du logo puis verrouiller avec le levier

### Étape 3



- A l'aide d'un tournevis sortir les 4 agrafes. Il faut tirer la partie centrale de l'agrafe. La quatrième est cachée sous le tampon en caoutchouc

### Étape 4



- Retirer le cache

## Étape 5



- Tirer sur la poignet pour sortir le cache en plastique.

## Étape 6



- Sortir le vieux filtre vers le haut puis vers l'avant de la voiture.

## Étape 7



- Comparer le vieux filtre et le nouveau puis le mettre en place. Attention au sens de filtration flèche vers le bas.

## Étape 8



- Remonter le cache plastique et l'habillage. Remonter les agrafes en appuyant sur la partie centrale une fois en place.

