




Changement filtre à air sur Suzuki Splash

Rédigé par: guigui-vtt



INTRODUCTION

Voila comment changer le filtre à air sur une Suzuki Splash.



OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Déverrouillage du capot moteur



- Tirer sur le levier pour déverrouiller le capot

Étape 2 — Ouverture du capot moteur



- Glisser une main sous le capot pour lever ce levier (légèrement à droite du logo Suzuki). Avec l'autre main soulever le capot.
- Repérer la barre de maintien du capot
- Installer la barre de maintien du capot

Étape 3 — Changement du filtre à air



- Avec un tournevis cruciforme, dévisser les 4 vis de la boîte à air
 - Retirer le filtre pour mettre le nouveau. Revisser la boîte à air et fermer le capot moteur.
- i** Voilà un filtre neuf et un qui a déjà servi.