



Changer le balai d'essuie-glace arrière sur Peugeot 206

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/Ro_Qi2EayEk]



OUTILS:

- [Une paire de Gants](#) (1)
- [un carton](#) (1)



PIÈCES:

- [Balai d'essuie-glace arrière](#) (1)

Étape 1 — Retirer le balai d'essuie-glace arrière



- ❗ Positionner un carton sur le pare brise arrière
- Faire pivoter le balai sur le coté
- Retirer le balai du bras

Étape 2 — Contrôle du balai



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et [le nouveau balai essuie-glace](#) (taille , crochet...)

Étape 3 — Positionner le nouveau balai d'essuie- glace arrière



- Insérer le balai d'essuie-glace sur le bras