Changer les filtres habitacle sur une Peugeot 207

Rédigé par: Marine PYKA

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 05:55:43 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel est réalisé sur une Peugeot 207 1.6 HDi 16V 90 cv 5 portes

[video: https://www.youtube.com/watch?v=cyOD-Kz2C28]

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)
- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accès aux filtres.

- Ouvrir le capot et localiser ou se trouve les filtres habitacle
- Tirer la trappe d'accès au compartiment du filtre.
- Rabattre le bord en plastique qui est clipser.

Étape 2 — Retirer les anciens filtres

- Extraire le premier filtre en le tirant vers l'avant.
- Puis le deuxième en le décalant sur la gauche.

Étape 3 — Comparaison des filtres d'habitacle.

- Comparer les anciens filtres et **les nouveaux filtre habitacle**: formes dimensions
- Repérer le sens de montage symboliser par une flèche sur les 2 cotés de chaque filtres

Étape 4 — Repose des filtres.

- Remettre les filtres neufs en commençant par le plus petit.
- Reclipser le bord en plastique.
- Repositionner et clipser la trappe.