



# Vidange + remplacement filtre à huile sur Skoda Fabia

Vidange et remplacement du filtre à huile sur moteur 1L TSI 12V 110 CV (DKRC)

Rédigé par: gregorydurand



## INTRODUCTION

Vidange et remplacement du filtre à huile sur moteur 1L de 110 CV (DKRC) sur Fabia Combi de Février 2019

### OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
- douille 19mm (1)
- Cliquet 1/2" (1)
- bac de récupération d'huile (1)

### PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)
- Bouchon de vidange (1)

**M14 X 1,5**

*Ouverture de la clé : 19 Longueur : 29,5 mm*

*Filetage extérieur : M14 x 1,5 Longueur du filetage : 18 mm*

## Étape 1 — Mise en condition avant vidange



- Faire tourner la voiture environ 5 minutes afin de fluidifier l'huile moteur

## Étape 2 — Dépose de panneau de protection sous moteur



- Déposer les 9 vis Torx du capot de protection sous moteur

### Étape 3 — Vidange de l'huile moteur



- Desserrer le bouchon de vidange situé à l'arrière du carter à l'aide d'une douille de 19
- Mettre un jerrican de vidange sous le carter moteur afin de récupérer l'huile
- Enlever complètement le bouchon de vidange
- Retirer le bouchon de remplissage de l'huile moteur situé sur le dessus du moteur

### Étape 4 — Démontage du filtre à huile



- Dépose la prise de commande de climatisation situé juste devant le filtre à huile
- Dévisser le filtre à huile à l'aide de la clé à filtre
- Récupérer l'huile dans un jerrican de vidange

Ce document a été créé le 2023-07-30 01:27:20 AM (MST).

## Étape 5 — Montage du nouveau filtre à huile



- Mettre de l'huile sur le joint du nouveau filtre à huile
- Nettoyer la surface d'appui du filtre à huile sur le carter à l'aide d'un chiffon
- Visser le filtre à huile jusqu'à ce que le joint soit bien en contact avec son support

## Étape 6 — Serrage du nouveau filtre à huile



- Faire une trace à la craie et serrer le filtre de 3/4 de tour
- Remettre en place la prise de commande de climatisation

## Étape 7 — Remontage du bouchon de vidange



- ① Remplacer le bouchon de vidange équipé de son joint. Le joint est indissociable
  - Revisser et serrer modérément le bouchon de vidange sur le carter

## Étape 8 — Remplissage avec la nouvelle huile



**i** La voiture doit se trouver à plat pour une bonne vérification du niveau d'huile

- Remplir avec la nouvelle huile
- Attendre quelques minutes que le niveau se stabilise
- Vérifier que le niveau se trouve au plus près du maxi sur la jauge à huile. Faire l'appoint d'huile ci-nécessaire. Fermer le bouchon de remplissage de l'huile

**!** Ne Pas dépasser le maxi de la jauge.

- Faire tourner le moteur 1 min environ et vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile
- Attendre et vérifier le niveau à la jauge. Faire un complément d'huile ci-nécessaire
- Reposer le capot de protection sous moteur en prenant soin de bien mettre les languettes à l'avant dans les logements prévus à cet effet

## Étape 9 — Réinitialisation du service entretien



- Couper le contact d'allumage et attendre qu'il n'y est plus d'affichage au combiné d'instruments
- Appuyer sur la touche 0.0/SET du combiné d'instruments et maintenez la enfoncée
- Remettre le contact d'allumage tout en continuant d'appuyer sur la touche 0.0/SET et attendre que le message "Réinitialiser le service entretien" apparaisse. Lâcher la touche 0.0/SET
- Réappuyer sur la touche 0.0/SET jusqu'à ce que le message "Service entretien réinitialiser" apparaisse
- Relâcher le bouton

## Étape 10 — Réinitialisation du service vidange



- Couper le contact d'allumage et attendre qu'il n'y est plus d'affichage au combiné d'instruments
- Appuyer sur la touche 0.0/SET du combiné d'instruments et maintenez la enfoncée
- Remettre le contact d'allumage tout en continuant d'appuyer sur la touche 0.0/SET et attendre que le message "Réinitialiser le service vidange" apparaisse. Lâcher la touche 0.0/SET
- Réappuyer sur la touche 0.0/SET jusqu'à ce que le message "Service vidange dans 15000 km" apparaisse
- Relâcher le bouton

## Étape 11 — Carnet d'entretien et environnement



- Remplir le carnet d'entretien de la voiture
- Déposer les consommables, huile, filtre à huile, chiffons et bouchon de vidange en déchetterie

