
Remplacement du filtre d'habitacle sur Peugeot 308 1.6 HDI

Ce tutoriel vous explique comment changer le filtre d'habitacle sur une Peugeot 308 1.6 HDI

Rédigé par: Pierre KERNEL

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 01:30:46 PM (MST).


Hengst E2979LC Made in Germany www.hengst.com 320PU


OUTILS:

- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Dépose du filtre









- Le filtre d'habitacle est situé à l'avant droit du capot moteur, sous le pare-brise
- A l'aide d'un petit tournevis plat, tirer sur la partie supérieure des 4 clips en plastique pour les déverrouiller, puis les extraire de leur logement
- Une fois les clips sortis, retirer le cache


Étape 2 — Depose du filtre



- Tirer sur la poignée du couvercle de la boite contenant le filtre d'habitacle


Étape 3 — Dépose et comparaison du filtre





- Extraire le filtre de son emplacement
- Comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle (longueur,largeur)

Étape 4 — Repose du filtre



- Insérer le nouveau filtre d'habitacle dans les rails du logement,Les flèches inscrites sur le coté du filtre indique le sens de remontage du filtre

ⓘ Proceder au remontage dans le sens inverse en repositionnant le couvercle et remettre le cache avec les clips