



Changer le Filtre à Air sur Opel Agila

Voici comment remplacer rapidement et simplement le filtre à air de votre Opel Agila 1ère génération.

Rédigé par: seb_le_surfeur



INTRODUCTION

Aucun outil n'est nécessaire pour cette intervention.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Tirer sur la trappe d'ouverture du capot située sous le volant à gauche des pédales pour déverrouiller le capot
- Pour ouvrir le capot, glissez vos doigts à l'avant au milieu sous le capot et poussez vers le côté le mécanisme d'ouverture tout en soulevant votre capot.
- Pour maintenir le capot de la voiture ouvert, décrochez la patte sous le capot et placez là dans le logement prévu.

Étape 2 — Localiser la boîte à air



- La boîte à air se trouve tout en haut à gauche du compartiment moteur.
- i** Aucun outil n'est nécessaire pour ouvrir la boîte à air.

Étape 3 — Ouvrir la boîte à air



- De-clipsez les 4 clips de fixation se trouvant sur les côtés de la boîte à air.
 - Soulever le couvercle de la boîte à air.
- i** Le positionner sur le côté afin de ne pas vous gêner

Étape 4 — Sortir l'ancien filtre à air



- Extraire l'ancien filtre à air vers le haut.
- i** Effectuez un coup de soufflette pour nettoyer la boîte à air.

Étape 5 — Repositionner le nouveau filtre à air



⚠ Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, épaisseur...)

- Placer le nouveau [filtre à air](#) dans la boîte à air.

Étape 6 — Fermer la boîte à air



- Replacer le couvercle sur la boîte à air.
- Remettre les 4 clips de fixations sur le couvercle pour fermer la boîte à air.

Vous avez remplacé le filtre à air de votre Opel Agila, votre moteur respire mieux.