




Changer le filtre d'habitacle sur Smart

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/dSKgGKe9WMs>]



OUTILS:


- [Une paire de Gants](#) (1)



PIÈCES:

- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Accéder au filtre d'habitacle





- **Le filtre d'habitacle** se situe à coté de la pédale d'accélérateur
- Retirer le cache de la boîte contenant le filtre d'habitacle (2 clips)
- Extraire le filtre d'habitacle

Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à air



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle (longueur, largeur)

Étape 3 — Installer le nouveau filtre d'habitacle



- Lors du repositionnement du filtre, vérifier le sens en tenant compte des flèches sur le côté du filtre
- Insérer le nouveau filtre
- Reclipser le cache de la boîte du filtre d'habitacle