Changer la vitre,la coque et le clignotant du rétroviseur sur Renault Clio 4

Ce tutoriel vous explique comment changer la vitre / la coque et/ou le clignotant de votre Clio 4

Rédigé par: BASTIEN HOUART

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-18 06:43:30 PM (MST).



INTRODUCTION

- Démontage de la vitre

- Démontage de la coque

- Démontage du clignotant

OUTILS:

- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Rétroviseur exterieur (1)
- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Changer la vitre,la coque et le clignotant du rétroviseur sur Renault Clio 4



- Tourner la vitre du rétroviseur côté carrosserie

Étape 2 — Retirer la vitre



- A l'aide d'un **tournevis** ou de vos mains tirer la vitre pour la déclipser .

Étape 3





- Une fois la vitre enlevée vous pouvez retirer le connecteur si vous souhaitez changer celle ci .

Étape 4





- Pour retirer la coque et le clignotant faites levier sur les petits clips et tirer la coque

Étape 5



- Retirer la coque et changer la ou déconnecter le clignotant et changer le . (ça dépend ce que vous voulez faire)

Étape 6







- Remonter le tout , commencer par replacer le clignotant ensuite reclipser la coque et pour finir la vitre du rétroviseur et voila le tour est joué .