




Changer le filtre à air sur Toyota Yaris 3.

Rédigé par: guy Betting



INTRODUCTION

Remplacer son Filtre à air sur une Yaris 3 - 1.0 VVTi 12V 69 cv



OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Changer le filtre à air sur Toyota Yaris 3.



- Déclipser les 4 agrafes.
- pincer le circlips à la main.
- Lever le boîtier du FA et sortir ce boîtier en s'assurant qu'il y est bien enlevé.

Étape 2



- Enlever le vieux filtre.
- Comparer le nouveau est l'ancien filtre.
- Remettre le couvercle du FA

Étape 3



- Remettre la durite en place, et vérifier que l'arrière du FA est bien à son emplacement