

Changement disques et plaquettes de frein avant sur Megane 1

Rédigé par: thibaut.ansaldi



Ce document a été créé le 2023-07-26 04:37:39 AM (MST).

ID de tutoriel: 1873 - Brouillon: 2017-06-13

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=qKXUIR3q-UI]

Lever votre vehicule sur chandelles : Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue



OUTILS:

- Tournevis plat (1) grand,petit
- Une pince multiprise (1)
- Un repousse piston (1)
- Clé plate (1)

17

- Cliquet (1) grand
- Douille tournevis (1) T40
- Nettoyant frein (1)
- Graisse cuivre (1)
- Douilles (1)

18,13



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)
- Disque de frein (1)

Étape 1 — Dépose







- Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue
- Ouvrir le bouchon du bocal de liquide de frein
- Repousser le piston à l'aide d'un tournevis plat (ou d'un repousse piston) en faisant levier

Étape 2 — Dépose









A l'aide du cliquet de la douille de 13 et de la clé plate de 17 desserrer les 2 vis de <u>l'étrier</u>

Étape 3 — Dépose







Retirer et desserrer les deux vis de l'étrier

Étape 4 — Dépose des plaquettes de frein







- Retirer l'étrier et le suspendre à la suspension avec un fil ou un crochet
- Retirer les deux plaquettes de frein

Étape 5 — Dépose








Desserrer les deux vis du support d'étrier

Étape 6 — Dépose du disque





Desserrer les 2 vis du disque avec la douille Torx T40

Étape 7 — Dépose du disque (2)







- Retirer les deux vis du support d'étrier
- Retirer le support d'étrier

Étape 8 — Dépose du disque (3)








- Retirer les deux vis du disque
- Retirer le disque

Étape 9 — Comparaison







- Nettoyer le moyeu avec une brosse métallique
- Comparer l'ancien et <u>le nouveau disque</u> (circonférence, dimensions)

Étape 10 — Dépose du disque (3)







- Repositionner le nouveau disque
- Resserrer les deux vis du disque
- Nettoyer le disque avec du nettoyant frein


Étape 11 — Repose du support d'étrier





- Replacer le support d'étrier
- Replacer les 2 vis

Étape 12 — Repose du support d'étrier







A l'aide du cliquet et de la douille de 18 serrer les vis du support d'étrier

Étape 13 — Comparaison des plaquettes





Comparer les anciennes et <u>les nouvelles plaquettes de frein</u> (formes, dimensions)

Étape 14 — Témoin d'usure





Installer le témoin d'usure en l'insérant sur le coin d'une plaquette

Étape 15 — Repose des plaquettes







Repositionner les deux nouvelles plaquettes de frein

Étape 16 — Dépose de l'étrier







- Faites passer le témoin d'usure sous le haut du support d'étrier afin de le glisser de l'autre coté
- Replacer l'étrier
- Enclencher le témoin d'usure

Étape 17 — Repose de l'étrier (2)







- Replacer et visser tout d'abord à la main les deux vis de l'étrier
- O Serrer les deux vis à l'aide de la clé plate du cliquet et de la douille de 13

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre en place le piston