



Changer le capteur de pédale d'accélérateur sur Renault Clio 2

Il est fréquent sur ce modèle que cette pièce soit défectueuse. Ralenti instable et accélération irrégulière sont des signes de fatigue de la pièce.

Rédigé par: Félix DELANOE



**OUTILS:**

- Tournevis plat (1)
- Douilles (1)
10
- Cliquet (1)
- Un cardan à cliquet (1)
- Rallonge de cliquet (1)

**PIÈCES:**

- Capteur de pédale d'accélérateur (1)

Étape 1 — Localiser le capteur



- Le capteur de la pédale d'accélérateur se trouve derrière la pédale

Étape 2 — Débrancher le capteur



- Débrancher la prise située sur le dessus du capteur
- ⓘ Pour être à l'aise, reculer le siège conducteur au maximum en arrière et s'allonger sur le tapis conducteur

Étape 3 — Démontez le capteur - 1



- A l'aide d'une clé à cliquet de 10, dévisser les 2 écrous du haut sur le capteur

Étape 4 — Démontez le capteur - 2




- A l'aide d'une clé à cliquet de 10 équipée d'un cardan, dévisser l'écrou du bas sur le capteur

Étape 5 — Déclipser la pédale



- Déclipser la pédale du bras du capteur en faisant levier avec un tournevis plat entre les 2 parties

Étape 6 — Comparer les capteurs



- Comparer l'ancien et [le nouveau capteur](#)

Étape 7 — Monter le nouveau capteur



- Placer le nouveau capteur dans son emplacement
- Clipser la rotule de la pédale sur le bras du capteur

Étape 8 — Fixer le capteur



- Visser les 2 écrous du haut avec la clé à cliquet rallongé et une douille de 10
- Visser l'écrou du bas avec la clé à cliquet rallongé équipée d'une douille de 10 sur cardan
- Placer l'écrou dans la douille puis visser sur la vis

Étape 9 — Brancher le capteur



- Rebrancher le capteur
- Vérifier que le bras est bien clipsé à la pédale