



Changer la Centrale Clignotant pour résoudre un problème de clignotants ou warnings sur Twingo 1

Des problèmes avec les clignotants ou les warnings de votre Twingo ? Cela provient sûrement de la Centrale Clignotant. Voici comment la changer simplement !

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Les clignotants ou les warnings de votre Twingo ne se déclenchent plus ou irrégulièrement, ou se coupent brusquement ?

Cela provient sûrement de la Centrale Clignotant !

Ce petit boîtier gère l'allumage des avertisseurs visuels de la Twingo. En cas de problèmes, cela vient la plupart du temps de lui.

Heureusement, il n'est pas cher et simple à localiser et changer ! Et en plus il y en a sur Oscaro ! Tout est expliqué clairement dans ce tutoriel !

L'emplacement peut légèrement varier selon les versions, mais pas de panique, il est facilement reconnaissable !



OUTILS:

- [WD 40](#) (1)



PIÈCES:

- [Centrale Clignotante](#) (1)


Étape 1 — Localiser la boîte à fusibles



- Pour commencer, localisez la boîte à fusible du véhicule. Elle est située sous le volant, ou à proximité.


⚠ Comme avant tout travail électrique, pensez à débrancher la batterie !

A close-up photograph of a vehicle's fuse box. The fuse box is open, revealing two rows of fuses. The top row contains fuses with red, blue, and yellow tops, labeled with numbers like 10, 15, and 20. The bottom row contains fuses with red, yellow, and blue tops, also labeled with numbers. A red circle is drawn around a specific fuse in the bottom row, which has a blue top and is labeled with the number 15. The fuse box is mounted in a grey plastic housing.



- Ce document a été créé le 2023-08-04 12:29:59 PM (MST).

Étape 3 — Déconnecter la Centrale Clignotant




- En passant une main par le tableau à fusibles, et l'autre par dessous le tableau de bord, vous pourrez aisément déconnecter la centrale en tirant doucement dessus.
- ⚠ Pensez à maintenir le support plastique sur lequel la centrale est branchée pour ne pas l'abimer.
- Repérez bien l'emplacement sur lequel la centrale était connectée.

Étape 4 — Commander une nouvelle centrale



- Notez les références et la position des fiches métalliques afin de commander une centrale compatible.
- ⓘ Les centrales construites de nos jours sont souvent moins longues. Ce n'est pas un problème tant que la position des fiches est la même.

Étape 5 — Installer la nouvelle Centrale Clignotant



- Vous pouvez en profiter pour passer un coup de WD40 sur la prise pour éliminer toute trace d'humidité ou corrosion.
- Connectez la nouvelle centrale, avec la même méthode que celle utilisée pour déconnecter l'ancienne.

⚠ Rebranchez la batterie. Pensez à vérifier le fonctionnement des clignotants et warnings avant de reprendre le volant !

Et voilà, vos clignotants et warnings fonctionnent à nouveau !